


DIGITV
700

CORADIR S.A.



MANUAL DEL USUARIO

DigiTV Coradir S.A.
www.coradir.com.ar

Introducción

CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITAR, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE QUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NINGÚN PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

CORADIR S.A., CDR Computers®.

Primera edición

Número de parte:

Todas las otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo.
ADVERTENCIA:

- Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.
- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos.
- El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.


DESEMBALAJE

Gracias por haber confiado en CORADIR S.A. para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con la DigiTV Coradir S.A., le brindamos la más moderna y confiable tecnología.


Este manual ha sido escrito para ayudarlo a entender el manejo de su DigiTV Coradir S.A. Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.

Por favor revise que lo siguiente se encuentra dentro de la caja de su DigiTV Coradir S.A., de faltar alguna pieza contactese inmediatamente con el CallCenter de CORADIR S.A. 0810-222-672347.

Accesorios



Descripción de las partes.



Detalles

1. Microfono
2. Entrada IR
3. Reinicio
4. Antena
5. Volumen +/-
6. Canal +/-
7. Menu/configuración de teclas
8. Escape
9. Power
10. Interface de salida de Video (AV-OUT)
11. Auriculares
12. Puerto MINI USB
13. Puerto de tarjeta SD
14. Entrada fuente de 5V AC


Detalles

1. Apagado
2. Menu
3. Volumen-
4. Canal-
5. Información
- 6 - 7 - 8. Extensión de botones
9. EPG
10. Subtítulos
11. OK
12. Volumen+
13. Salir
14. Mute
15. Canal+

Encendido y apagado

Encendido: Mueva el botón on/off a la derecha y presionarlo unos segundos para encender el dispositivo.

Apagado: Mover el botón on/off a la izquierda y presionarlo por algunos segundos hasta que el dispositivo se apague.



Conexión a USB:

Por favor conecte el cable USB al puerto USB de su pocket TV y la otra punta del cable al puerto USB de su PC
 Desconectar de la PC: Si desea desconectar el cable USB de su PC, por favor seleccione en la barra de herramientas la opción de "desconectar el dispositivo de manera segura" una vez hecho este paso, proceda a remover el cable de su PC.

Notas
 No desconecte el dispositivo de su PC mientras se están transfiriendo datos. Esto provocara la pérdida o daño de los datos.

Requerimientos mínimos en la PC:

Pentium 133M o mayor.
 Windows2000/XP;
 128Mb de memoria RAM o mayor;
 Puerto USB
 USB.

Recarga de batería

Por favor conecte el cargador a la entrada DC de su DigiTV para cargar la batería. En la pantalla de su dispositivo aparecerá la señal indicando que la batería se esta cargando correctamente.

Importante

Por favor desconecte el cargador una vez finalizada la carga para evitar explosión en caso de sobrecarga.

Salida a TV

Conecte un extremo del cable al Puerto AV de su dispositivo y el otro extremo del cable AV al Puerto de entrada de video de su TV. La interface del dispositivo se mostrará en la pantalla de su televisor.

CORADIR S.A. Garantiza al comprador de esta DigiTV Coradir S.A. por los siguientes términos, a partir de la fecha de compra:

Resumen de Garantía Estándar.

Todas las DigiTV Coradir S.A. tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a las condiciones de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo. Ej.: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Línea Telefónica, golpes, etc. En ningún caso esta Garantía cubre el Software Instalado, los Datos guardados en memoria, disco rígido, pendrive o cualquier otro soporte de información. El Cliente es el único responsable de dicho contenido legal y de realizar copias de resguardo.

Documentos de Garantía.

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Limitaciones de la Garantía.

Esta garantía no cubre:

Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.
 Partes gastables como baterías recargables, estuches, maletines, protectores, etc.
 Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico, cosmético natural. (rayaduras, golpes).

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente.

CORADIR le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los Productos CDR Computers® que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo, Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir, sin aviso previo.

Parte N°: DIGITVCORADIRAMU080711