

### SMARTPHONES CORADIR



\*Las imágenes son meramente ilustrativas

# LBS50



**Batería de 3300 mAh**

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

1



## Descripción de las partes

### Vista frontal y laterales



[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

2

### Vista inferior, superior y trasera

12. Conector para auriculares (recomendamos utilizar los provistos por Coradir)

13. Micrófono

14. Conector micro USB.

15. Cámara Trasera

16. Flash

17. Altavoz

5. Botón de encendido.

Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo. Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo.

6 y 7. Botones de volumen.

Presione el botón en la parte superior para aumentar y en la inferior para disminuir el volumen del dispositivo o en los momentos que este reproduciendo algún archivo multimedia como video o música.

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

3

## Botones táctiles

9. Botón Inicio.

Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio.

10. Botón Menú.

Utilice este botón para mostrar el menú contextual de la pantalla actual.

11. Botón Atrás.

Regresa a la pantalla anterior.

## Instalación de la batería y la tarjeta SIM

### Paso 1: Retire la cubierta trasera

Para retirar la cubierta trasera haga palanca como señala el punto 1 y siga haciéndolo alrededor del dispositivo como señalan los puntos hasta retirarla.


Punto 1



[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

4

### Paso 2: Inserte la tarjeta SIM



Para insertar una tarjeta SIM, respete la orientación como muestra la imagen dejando los contactos dorados hacia abajo. Como el dispositivo soporta doble SIM, es necesario colocar al menos una tarjeta en la ranura para su funcionamiento.

### Paso 3: Inserte la batería

Para insertar la batería respete la orientación de la batería como muestra la siguiente imagen:



### Paso 4: Coloque la cubierta trasera

Finalmente coloque la cubierta trasera en el equipo presionando los bordes hasta que encaeste de la manera correcta.

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

5

## Cómo cargar la batería

**Nota:** Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cargue la batería completamente utilizando el cargador incluido. Se recomienda hacer una carga inicial de 12hs.

Conecte en la entrada micro USB para cargar el dispositivo



Para comenzar la carga de la batería conecte el cable micro USB en el conector correspondiente del dispositivo, y el otro extremo a un toma corriente correspondiente.

**Nota:** Si se utiliza el dispositivo mientras se está cargando, tomará más tiempo en cargarse por completo. Durante la carga es normal que el dispositivo eleve su temperatura. Esto no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte primero el dispositivo del cargador, y luego de la toma eléctrica.

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

6

## Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



**Advertencia.** No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo. Para ahorrar energía, desconecte el cargador de la toma de pared cuando no esté utilizándolo.

## Cómo insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 32 GB, de tipo micro SD. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Retire la cubierta trasera (como se indica en el **Paso 1** de la *Instalación de la batería y la tarjeta SIM*).

En el caso que ya haya colocado la batería retírela de la manera indicada por la imagen, presionando el punto señalado y haciendo palanca hacia arriba.



[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

7

## INFORMACIÓN RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza CORADIR S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

*Toda la información de este manual puede ser cambiada por CORADIR S.A. sin aviso previo.*

CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHA DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.


Las garantías limitadas para los productos de CORADIR S.A. se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

10

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio respetando la orientación indicada. Los contactos dorados deben quedar orientados hacia abajo.

Vuelva a colocar la batería y por último, coloque la cubierta trasera.



## Cómo encender por primera vez su equipo



### Botón de encendido

Mantenga presionado el **botón Encendido** durante algunos segundos para encender el dispositivo. En el primer encendido del dispositivo, siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración inicial.

**Nota:** Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego seleccione Apagar.

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

8

## Documentos de Garantía

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y periodo para todos los productos de CORADIR S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

## Limitaciones de la Garantía

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑOS DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

## Servicio de Asistencia al Cliente

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de Asistencia al Cliente, donde usted podrá realizar consultas relacionadas con los productos CORADIR que haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, modelo del mismo, descripción del desperfecto, factura u Organismo cliente.

[serviciotecnico@coradir.com.ar](mailto:serviciotecnico@coradir.com.ar) ó 0810-22-CORADIR (2672347)

Para más información ingrese a [www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)

11

## Declaración de Garantía Limitada

El equipo está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los periodos de garantía.

### Productos CORADIR

#### Resumen de Garantía Estándar

Todos los Celulares CORADIR tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El período de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el período de tiempo indicado.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión, manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, pérdida o accidente tales como fuego, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o similares.

#### Accesorios y anexos

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca CORADIR. Los Accesorios y/o Anexos provistos "como es" cuentan con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto CORADIR dañado por el uso de partes no manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A.

SMARTPHONES  
**CORADIR**  
**LBS50**

[www.coradir.com.ar](http://www.coradir.com.ar)