


NETBOOK CORADIR

CDR
class



MANUAL DEL USUARIO

 **CORADIR S.A.**

Introducción

El logotipo de **CDR Computers®** esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina bajo el N°: 1828427. Los demás nombres de los productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CORADIR S.A. no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR S.A. SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPTIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR S.A. LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de **CORADIR** se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

CORADIR S.A., CDR Computers®.

Todas las otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.

Advertencias Generales de seguridad:

- No utilice su CDRCLASS con la base apoyada directamente en el cuerpo por lapsos extensos, ya ocasiona que no se ventile y acumulación de calor en la parte inferior.
- No intente revisar o desarmar su CDRCLASS por su cuenta.
- Para evitar heridas eléctricas o fuego: Apague totalmente su CDRCLASS para reponer los módulos de memoria, limpiar, sus componentes o la carcasa. No utilice el equipo cerca del agua. No obstruya las aéreas de ventilación del equipo.
- Evite que la CDRCLASS tenga fuertes sacudidas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo

ADVERTENCIA:

- Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.
- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos.
- El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.
- No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base.

- Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.
- **ATENCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones.



Advertencia:

PELIGRO DE MUERTE ¡NUNCA ABRA LA FUENTE ADAPTADOR 220V.!

Gracias por haber confiado en **CORADIR S.A.** para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con la CDR Class, le brindamos la más moderna y confiable tecnología.

Este manual ha sido escrito para ayudarle a entender el manejo de su CDR Class. Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.


DESEMBALAJE

Gracias por haber adquirido una CDR Class CORADIR. Por favor revise que lo siguiente se encuentra dentro de la caja de su CDR CLASS, de faltar algo contáctese inmediatamente con el CallCenter de CORADIR 0810 -22 -(CORADIR) 672347.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| | |
| <p>CDR Class</p> | <p>Fuente Adaptador</p> |
| | |
| <p>Manual del usuario impreso</p> | <p>Cable de alimentación</p> |

Descripción de las partes.


Vista de frente



Descripción

- 1. Cámara Web.** Utilice el dispositivo para realizar cualquier tipo de video conferencia y aplicaciones que utilicen webcam.
- 2. Pantalla LCD.** Muestra el contenido del sistema operativo.
- 3. Teclado.** Utilice este dispositivo para ingresar información.
- 4. Touch Pad.** Use para controlar el mouse de su sistema.
- 5. Micrófono.** Use el micrófono para conferencias por audio o utilizar para grabaciones de voz.
- 6. Botón de encendido.** Utilice para encender, suspender y reanudar su CDRCLASS


Vista derecha



Descripción


- 1. Ventilación**
- 2. Salida de Audio.** Utilice para conectar dispositivos de audio.
- 3. Entrada de micrófono.** Utilice el conector de micrófono para conectar un micrófono externo.
- 4. Puerto USB.** Utilice este puerto para conectar dispositivos de Bus Serial Universal.
- 5. Puerto para monitor externo (VGA).** Utilice este puerto para conectar un monitor externo.
- 6. Entrada de energía.** Utilice para conectar el la fuente adaptador de corriente alterna
- 7. Bloqueo Kensington.** Utilice la traba para sujetar su CDRCLASS en una superficie
- 8. Ventilación lateral**
- 9. Conexión RJ45.** Utilizado para conectarse a una red cableada
- 10. 2 Puertos USB.** Utilice este puerto para conectar dispositivos de Bus Serial Universal.
- 11. Manija.** Utilice la manija para transportar su CDRCLASS

Vista izquierda



Descripción de las partes.

Vista trasera



1. Traba de seguridad
2. Batería de alimentación
3. Lector de tarjeta SD


Como extraer la batería

- Correr la traba de seguridad como muestra la figura (Punto 1)
- Posteriormente la batería se levantara para su extracción.

Guía rápida de instalación

Pasos para conectar a la fuente de alimentación

1. Conecte en la entrada de energía de su CDR CLASS la fuente adaptador de 220V, como muestra el paso 1.
2. Enchufe a una fuente de alimentación, como muestra el paso 2.
3. Presione el botón de encendido para iniciar la CDR Class.



Botón de Encendido del equipo

Botón de interruptor/suspensión.

Oprimir momentáneamente el botón para encender.

Oprimir por lo menos por 4 segundos para apagar el sistema.

Oprima el botón de encendido para volver de la suspensión.

La luz azul persistente indica ENCENDIDO.



Precaución:

Tenga en cuenta de no apagar su equipo mientras el disco rígido este en uso, ocasionaría la destrucción de datos o pérdida de información. Encender y apagar en forma reiterativa y rápida podría dañar el circuito eléctrico.

LED Indicadores

Descripción

-  **Indicador Bloqueo numérico.** Luz Azul indica Bloqueo numérico (Fn + BLOQ NÚM).
-  **Indicador Bloqueo mayúscula.** Luz Azul indica Bloqueo de mayúscula (Fn + BLOQ MAYÚS).
-  **Actividad de Disco Rígido.** Luz Azul indica Actividad de Disco Rígido. No apague el equipo mientras este en uso .
-  **Indicador WLAN.** Luz Azul parpadeante indica que una operación WLAN esta en proceso. Luz Azul encendida indica que WLAN esta en proceso .
-  **Indicador de encendido.** Luz Azul indica que el sistema está encendido.
-  **Estado de batería:**
Luz Azul indica que la batería se encuentra con carga completa.
Luz Roja indica que la batería se esta cargando.
Luz Roja parpadeante indica que la batería tiene poca carga.


Teclado

Teclado Latinoamericano

Algunas teclas en su CDR CLASS tienen un tercer símbolo en la parte inferior. Dicho símbolo se utiliza manteniendo la tecla ALTGR que se encuentra a la derecha de la barra espaciadora: Por ejemplo: para el símbolo @ presione ALTGR + Q. Además hay funcionalidades extras en las teclas de F1 hasta F10 que se habilitan con la tecla Fn, como se describe a continuación.

- | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|--|
|  |  | Enciende y apaga la red inalámbrica |  |  | Cambia los modos de la pantalla: LCD y pantalla alternativa, solo LCD y solo pantalla alternativa. |
|  |  | Modo suspensión |  |  | Disminuye el brillo de la pantalla |
|  |  | Control de sonido mudo / no mudo |  |  | Aumenta el brillo de la pantalla |
|  |  | Disminuye el volumen de los parlantes |  |  | Deshabilita el dispositivo 3G. (opcional) |
|  |  | Aumenta el volumen de los parlantes |  |  | Deshabilita el touchpad del equipo. (opcional) |

Touchpad



TouchPad

Para el manejo del mouse debe utilizar el dispositivo TouchPad apoyando su dedo y deslizando hacia la dirección deseada. Los botones tienen la misma funcionalidad que un mouse de escritorio.

- A. Barra de desplazamiento vertical (Scroll).
- B. Botón de click izquierdo.
- C. Botón de click derecho.

Declaración de Garantía Limitada Para CORADIR CDR CLASS de CORADIR S.A.

CORADIR S.A. Garantiza al comprador de esta CDR Class por los siguientes términos, a partir de la fecha de compra:

Resumen de Garantía Estándar.

Todas las netbook CDR CLASS tienen GARANTÍA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a las condiciones de venta. El período de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej.: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Línea Telefónica, golpes, etc. En ningún caso esta Garantía cubre el Software Instalado, los Datos guardados en memoria, disco rígido, pendrive o cualquier otro soporte de información. El Cliente es el único responsable de dicho contenido legal y de realizar copias de resguardo.

Documentos de Garantía.

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Limitaciones de la Garantía.

Esta garantía no cubre:

Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.

Partes gastables como **baterías recargables**, estuches, **maletines**, protectores, etc.

Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico, cosmético natural. (rayaduras, golpes).

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTÍA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACION, PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente.

CORADIR S.A. le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los Productos CORADIR que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo, Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACION RESPECTO A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir S.A. en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información provista en este manual puede ser cambiada por Coradir S.A., sin aviso previo.

Segunda Edición.

Parte N°: CLASSIL1-MU-CDRN550-02

